

Instrucciones del Programador de riego T x8

PROGRAMACION:

1. Girar los botones para seleccionar la frecuencia del tiempo en horas y la duración en minutos.

NOTA: La primera vez que utilice el programador, no empezara a salir agua hasta que pase un tiempo de espera. El tiempo de espera es el número de horas que haya fijado el botón de frecuencia.

Ejemplo de programas:

- A. Si quiere regar todas las mañanas a las 6:00 AM y cada tarde a las 6:00 PM durante 10 minutos para cada riego:
Deberá programar el temporizador a las 6 AM o cada tarde a las 6 PM durante 10 Minutos
 - B. Quiere regar todas las mañanas a las 7AM Durante 30 Minutos.
A las 7 AM fije la frecuencia a 24 Horas y el botón de tiempo de riego a 30 minutos. El programador no empezara a regar hasta el DIA SIGUIENTE a las 7AM cuando regara durante 30 minutos. El programador regara todas las mañanas a las 7am hasta que lo cambie.
2. Apunte la fecha en la que programo el programador, la frecuencia y el tiempo, para su referencia. Puede utilizar las funciones ON /OFF en cualquier momento sin interrumpir la frecuencia establecida. Solamente deberá girar el botón del tiempo a la posición ON. Cuando haya terminado gírelo a OFF durante 5 segundos y después regrese el botón a la posición deseada.
 2. Cierre la tapa protectora después de cada programación asegurándose de que esta bien atornillada al programador.

INSTALACION DEL PROGRAMADOR

1. Afloje y quite la tapa de protección. Retire la pila de su compartimiento con cuidado. Instale dos nuevas pilas alcalinas (AAA).
2. Compruebe la unidad girando la rueda de la posición OFF. Debería escuchar el ruido del motor en 30 segundos. Debería fijar la programación momentáneamente.
3. Si el motor no se oye, verifique que las pilas están instaladas correctamente.
4. Afloje el anillo de cierre grande localizado encima del programador hasta que el collar negro de dentro se afloje. Atornille el cuello de grifo negro al grifo hasta que este bien apretado y seguidamente apriete el gran anillo de cierre. (No utilice ni alicata ni llave inglesa para apretar los anillos).

RESOLUCION PROBLEMAS

1. Asegúrese que el grifo esta abierto
2. Asegúrese que las pilas están en buena condición e instaladas correctamente.
3. Verifique que la frecuencia y duración de riego son los mismos que usted tiene apuntados.
4. Asegúrese de que la frecuencia es mas larga que la duración de riego. Por ejemplo, No puede ajustar la frecuencia establecida en 1 hora y el tiempo de riego a mas de 60 minutos.

PRUDENCIA:

PROTEJER EL PROGRAMADOR Y SUS PARTES DE LAS HELADAS

Antes de la primera helada, retire el programador del grifo y guárdelo dentro hasta la primavera. Recuerde de quitar las pilas del compartimiento.

Watering timer Instructions Tx8

